



## Ճշի օգտագործման և պահեստավորման ուղեցույց

### > ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

Ճիշը դիսպենսեր սարքի վրա տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է.

- Մաքրել խոնավ շորով հատկապես խցանի և շշի վերևի հատվածը, որպեսզի դիսպենսերի ձողի հետ շփման մասերը փոշոտ չլինեն,
- Խցանի վրայից հեռացնել բոլոր պաշտպանիչ թաղանթները և թղթերը:

Որպես արտաքին ախտահանիչ միջոց խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել CoolSanit-ը:

### > ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Դիսպենսեր սարքի վրա տեղադրված շիշը խորհուրդ է տրվում.

- սպառել տեղադրելուց հետո 25 օրվա ընթացքում,
- պաշտպանել շիշը և դիսպենսերը արևի ուղիղ ճառագայթներից:

Ջուրը վերջանալուն պես՝ մինչև նոր շշի տեղադրումը, անհրաժեշտ է դիսպենսերն անջատել հոսանքից՝ անսարքությունից խուսափելու համար:

Խորհուրդ է տրվում դիսպենսերի շիշը փոխել այն պահին, երբ դեռ շշի մեջ կա մի փոքր ջուր, որպեսզի դիսպենսերի բաքերը միշտ լիքը լինեն. դա կխոչընդոտի բաքերի մեջ սենյակի օդի ներթափանցմանը, հետևաբար և բաքի մեջ փոշի լցվելուն:

### > ՊԱՅԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Օգտագործելուց հետո խնդրում ենք շիշը մաքուր պահել և արևի ճառագայթներից հեռու (հակառակ դեպքում մնացորդային ջրում կարող են մանրէներ զարգանալ, որի հետևանքով շիշը կկանաչի, և ստիպված կլինենք խոտանել այն):



## ԱՌԱՔՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

### Պատվերի գրանցում \*

### Պատվերի առաքման ամենամուտ օր

Նույն օրը մինչև 12:00

Նույն օրը 14:00-18:00

Մինչև 16:30

Չափորդ օրը՝ 09:00-13:00

Մինչև 17:00 (երկուշաբթի  
և հինգշաբթի)

17:30-21:30 (միայն երկուշաբթի  
և հինգշաբթի)

Շաբաթ օրը՝ մինչև 13:30

Կիրակի օրը\*\*

### Գրասենյակի աշխատանքային գրաֆիկ

Երկուշաբթիից Ուրբաթ

09:00-18:00

Շաբաթ և տոն օրեր

10:00-14:30

Կիրակի

փակ է

Սկանավորե՛ք QR կոդը և **Jur.am** հավելվածի միջոցով  
հետևեք Ձեր պատվերի առաքման ընթացքին



\* Ամռան ամիսներին ցանկալի է պատվերը կատարել նախապես առնվազն 1 օր շուտ:

\*\* Կիրակի օրն առաքումները կատարվում են նախապես գրանցված պատվերների  
հիման վրա՝ 400 ՀՀ դրամ առաքման հավելվածարով: